

În timpul remorcării se vor aprinde luminile de avarie. Produsul se va utiliza doar pentru remorcarea până la cea mai apropiată unitate service auto.

- Nu se utilizează la remorcare nici nu se folosesc în cadrul unor instalații de ridicat
- Se utilizează strict pentru fixarea și ancorarea mărfurilor în interiorul mijloacelor de transport
- Înaintea fiecărei utilizări, inspectați cu atenție integritatea mecanismului și a chingii
- Nu folosiți produsul dacă prezintă defecțiuni sau uzură
- Nu tensionați excesiv chinga
- Pentru tensionare utilizați doar mecanismul produsului

1. Trageți înapoi mânerul în poziția "A", conform schiței.
2. Se eliberează pâghia clichet prin acționarea dispozitivului clichet în poziția "B", pentru o maximă deschidere.
3. Se scoate banda din fantă.

1. Se introduce banda prin fantă și se trage ușor în sus.
2. Împingeți în jos, și trageți în sus mânerul pentru a debloca roata clichet.
3. Împingeți mânerul în jos pentru blocare; în această poziție, chinga este blocată

Гнездо на тресчотката **A**    Pârghia clichet **C**    Mâner **B**  
Лост на тресчотката **C**    Ръкохватка **B**

**A**

Diagram illustrating the components of the vacuum cleaner head (Fanta A):

- Fanta A
- Гнездо на тресчотката A
- Måner B
- Ръкохватка B
- Pârnia clichet C
- Лост на тресчотката C

- Забранено е тегленето на превозни средства с неизправна спирачна система
- При теглене аварийните светлини трябва да са включени и да мигат
- Продукта трябва да се използва за теглене до най-близкия гараж или сервиз

- Не използвайте за теглене или за повдигане на товари
- Използва се за закрепване и осигуряване на товари и стоки върху превозното средство
- Преди всяка употреба стриктно проверете целостта на механизма и на лентата
- Не използвайте ако има повреди или следи от износване
- Не затягайте прекомерно колана

1. Издърпайте лоста обратно към "А", както е показано.
2. Освободете палеца за задействане на лоста на тресчотката в положение "В" за пълно отваряне.
3. Махнете лентата от слота.

- 1.Поставете каишката през отвора и внимателно го издърпайте нагоре.
- 2.Натиснете надолу и издърпайте нагоре върху дръжката, за да освободите тресчотката
- 3.Натиснете лоста за заключване надолу; При това положение, каишката е заключена.